仕様

									KZ-12BP	KZ-11BP	
電					源				単相200V (50-60 Hz 共用)	交流100V(50-60 Hz 共用)	
消		費	ē	冟	力				2,000 W	1,300 W	
大		き さ (約)		幅318 mm×奥行372 mm×高さ88 mm							
質					量	(約)	4.3 kg	3.4 kg	
火	;	力	調		節	(約)	8段階調節 80 W相当~2,000 W	7段階調節 80 W相当~1,300 W	
揚	げ	物	温度	5 調	節	(約)	7段階調節 140~200 ℃		

[●]待機電力…約0.7 W ※電源スイッチが「切」の状態。

愛情点検

長年で使用の IH クッキングヒーターの点検を!



こんな症状はありませんか

- ●焦げ臭いにおいがする
- ●触れるとビリビリ電気を感じる
- トッププレートにひび割れができた

ご使用中止

クッキングヒータ

故障や事故防止のため、電源スイッチとブレーカーを切り、必ずお買い求め先または 修理ご相談窓口に点検をご相談ください。

便利メモおぼえのため	お買い上げ日		年	月		お買	心求め先	
記入されると便利です。	品	番			a ()	_	

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバーディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

※医療用ペースメーカーなどをお使いの方は、念のため専門医師とよくご相談のうえ、お使いください。

パナソニック電工株式会社

製造元 パナソニック株式会社 IHクッキングヒータービジネスユニット

〒651-2271 神戸市西区高塚台1丁目5番1号

© Panasonic Corporation 2008

Panasonic®

取扱説明書

IH クッキングヒーター(家庭用)

品番 KZ-12BP(200V)

KZ-11BP(100V)

直火が 引火の心配がありません な U の で立ち消え

> このたびは IH クッキングヒーターをお買い上げいただき、 まことにありがとうございます。

- ■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ■ご使用前に「安全上のご注意」(4~6ページ)を必ずお読みください。
- ■保証書は、「お買い上げ日・お買い求め先」などの記入を確かめ、 取扱説明書とともに大切に保管してください。
- ■電気工事店または施工主より設置説明書を受け取り、設置完了 後の確認項目をご確認ください。

保証書·設置説明書別添付

ZY02-8151 S1008Y1108 KZ-12BP

毎日使うから…**便利・清潔・快適に**



お問い合わせの多い項目がすぐに探せます。



8 この**なべ**は 使えますか?

> 新しく買うときは、マークで確認! お手持ちのなべは、こうして確認!



19 トッププレートが汚れた!

焦げ付いた!変色した!しみが付いた!



毎日のお手入れが肝心です。 取りにくいときは、こうして取ります!

22 なべから音がする! ページ 「キーン」「ジー」「ブーン」…など

本体から音がする!

電源スイッチを切ったのに…?



もくじ

確認とご注意

安全上のご注意

使用上のお願い

使えるなべは?

各部の名前

毎日の使い方

使い方

●加熱調理(ゆでる·煮る·蒸す·いためる·焼く)

●自動湯沸かし●揚げ物

14

IH調理のコツ

●火力調節の目安/調理別のポイント

長く使うために

お手入れ

次の表示が出たら…

故障かな?

保証とアフターサービス

仕様

20

2

3

裏表紙


安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



益生 「死亡や重傷を負うおそれがあ **一** る内容」です。



■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



火災、爆発、 やけど、けが、感電など を防ぐために…


揚げ物をするときは



- ■そばを離れない
- ■500g(0.56L)未満の油量で 調理しない



- 場け物 で調理する
- ■必ず、「あっせんの天ぷらなべ」 を使う (© 8ページ)
- ■底が反ったり変形していない なべを使う



いため物・焼き物をするときは



- ■そばを離れない
- ■予熱の火力は弱めにし、加熱しすぎない

(少量の油を使うため、油温が急激に上がり、発火します) ※なべ底が薄いもの・反っているものは赤熱することがあります。



排気口

(後ろ側)


(油温が上がりすぎて発火の原因になります)

トッププレート(ガラス製)・トップフレームには



- ■なべ以外の物を置かない
- ●カセットコンロ・ボンベ・缶詰など (誤って加熱すると爆発します)
- ●アルミ箔なべ、レトルトパック、 アルミ箔、金属製スプーン、なべのふたなど /破裂によるけが、加熱によるやけど・発火/ の原因になります
- ■使用中や使用後しばらくは触れない (やけどの原因になります)
- ■強い衝撃(上に乗ったり、物を落とすなど)を 加えない

/ ひびが入ったり、割れると 感電の原因になります



ブレーカーも切る

次の点もご注意ください

(火災・やけど・けが・感電の原因になります)



- ■可燃物を近づけない
- ■取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり 乳幼児に触れさせない
- ■吸・排気口に、ピンや針金など 金属製の物を入れない
- ※吸気口は、本体底面または前面(キャ ビネット内) にあります。
- ■分解・修理・改造をしない
- →修理は、お買い求め先または修理ご相談窓口に ご相談を。


異常・故障時は



■直ちに使用を中止する

(発煙・発火、感電のおそれがあります)

- <異常・故障例>
- ●焦げ臭いにおいがする
- ●触れるとビリビリ電気を感じる
- トッププレートにヒビ割れができた
- ⇒すぐに電源スイッチとブレーカーを切り、 点検・修理を依頼してください。



切/入

安全上のご注意必ずお守りください

! 注意

液体を加熱するときは (突沸に注意!)



■火力を弱めにし、ときどき かき混ぜる

水や調理物を加熱していると、突然 \ 沸騰して飛び散ることがあります

●カレー・みそ汁 吸い物・牛乳など の煮物や汁物



医療用ペースメーカーなどを お使いの方は



■念のため医師とよくご相談ください 本製品の動作が、ペースメーカー に影響を与えることがあります

発火、やけど けがなどを防ぐ ために…



揚げ物をするときは (発火・やけどに注意!)



■油煙が多く出たら すぐに電源スイッチを切る (加熱を続けると、発火します)

■油の飛び散りに注意する



■他の機器(ガスコンロなど)で あらかじめ加熱した油を使わない

「油温度制御装置|が正しく働か) √ず、発火の原因になります

■高温になっているなべに触れない

次の点もご注意ください



■なべを不安定な状態にしない

(落下して、けが・やけどの原因になります)

■なべの下に紙・ふきん・汚れ防止カバー などを敷かない

/ 温度調節機能が正しく働かず、焦げたり、) 燃えたりします

■空焼きしたり、加熱しすぎない (調理物が燃えたり、なべが破損します)

■調理以外に使わない

(加熱しすぎたり、異常動作の原因になります)



使用上のお願い

IHクッキングヒーターを使うとき

使用中は磁力線が出ます

- ■磁気に弱いものを近づけない
- ●ラジオ・テレビ・補聴器など 雑音が入ったり、音が小さくなることが あります





- ●ICカード·キャッシュカード類など (記録が消えたり、壊れます)
- ■IHクッキングヒーターの上で 電磁誘導加熱の調理機器を使わない
 - ●IHジャー炊飯器など (IHクッキングヒーターが故障します)



■キャビネットに調味料・食品などを 置かない

(排熱により、調味料・食品などが変質します)

- ■天面操作部に熱いなべなどを置かない (損傷することがあります)
- ■トッププレート・トップフレームに酸の強い 食品が付いた場合は、早めにふき取る
 - ●ジャム・レモン汁・梅などを使った食品 (放置すると変色します)
- ■トッププレート・トップフレームをなべ底で こすったり、トップフレームに熱いなべを 置かない

(傷付いたり、変色します)

■吸・排気口をふさがない

- ●フィルター (吸・排気口)目詰まり検知が 働いて、通電を停止します。
- ※吸気口は、本体底面または前面(キャビ ネット内) にあります。
- ■なべがトップフレームに乗り上げた状態で 使わない

安全機能が正しく働かなかったり、うまく 調理できないことがあります




揚げ物をするとき

- ■油の飛び散りを少なくするために
- ●油が飛び散りやすい材料は、きちんと 下ごしらえする (© 18ページ)
- ●なべの内側に水滴がついたまま油を入れない
- ●油温が適温にならないうちに材料を入れない (油温が上がってくると、油が飛び散ります)
- ■顔を近づけない

使えるなべは? 確認のしかた

新しく購入するとき



マークを確認!

S CH-IH)


財団法人「製品安全協会」が認定した IHクッキングヒーター対応の商品です。

または

あっせんなべをお勧めします。

(お買い求め先にお問い合わせください)

お手持ちのなべを確認するとき



揚げ物をするとき

必ず

あっせんの天ぷらなべを 使う!

品番: KZ-TT2

希望小売価格:2,100円(税込) 大きさ:内径約22cm×深さ約7.5cm

●お買い求め先にお問い合わせください。 (2008年10月現在)

自動湯沸かしをするとき

必ず

(写 6州・川) (写 1 州) 付きの なべを使う!

- ●1mm以上の反りがあるなべは使わない。 (沸騰が続き、ブザーがすぐに鳴りません)
- ●内側がフッ素樹脂加工されたものは、センサーで 正しく検知できない場合があります。

見分け方のポイント



ご注意


- ●土なべなどの陶磁器は、「IH用」と表示されていても使わない
- ●形状などによっては、本製品が故障します。
- ●IHヒーターが高温になると、通電をコントロールして火力が弱くなり、うまく調理できません。

ホーロー加工品について

- ●空焼きしたり、焦げ付かせたりしない。
- ●底面にホーロー加工をした魚焼器は使わない。
- ●底面のホーローが溶けて焼き付き、トッププレートが損傷します。



各部の名前






安全機能

- うっかり使用時には
- ●なべなし自動OFF
- ●小物自動OFF
- ●空焼き自動OFF
- (@ 20ページ)
- ●切り忘れ自動OFF (電21ページ)

- 温度が上がり過ぎたときには
- ●揚げ物そりなべ自動OFF (120ページ)
- ●温度過昇防止 (電22ページ)

- 誤通電を防止
- ■電源スイッチ自動OFF (10ページ)
- 高温を警告
- ●高温注意ランプ (10ページ)


使い方 加熱調理



●調理中に温度変更したときは

ブザーは鳴りません。


使い方(自動湯沸かし



お願い

- ●次のような使い方をしない。(センサーで検知できなかったり、通電が停止することがあります)
- ●いため物の直後など、トッププレートが熱いときに使わない。
- ●ヒーター中央のセンサーやなべ底などが汚れたままで使わない。
- ふたをしないで沸かさない。
- ●途中でふたを開けたり、やかんやなべを動かしたり、水や湯を継ぎ足さない。
- ●常温の水以外(だし汁やスープ・ミルク・むぎ茶パックなど)を沸かさない。

揚げ物



●温度調節の目安

(18ページ)


●湯沸かし中に、湯の飛び散りが気になるときは「ふたを少しずらす」などしてください。 12

IH調理のコツ 火力調節の目安

一般の料理本などで使われている「火加減」をIHで行うための目安です。 様子を見ながら火力調節してください。

■なべの発熱量は材質により異なります。

鉄→ホーロー→有磁性ステンレス(18-0)→ステンレス一層なべ(18-8、18-10)の順で弱くなります。



※1 消費電力は、鉄ホーローなべを使った場合です。

調理別のポイント

火力を上手に 使い分ける

焦げ付かないように 時々かき混ぜる



- ●煮立てるとき → 6~7
- ●おでんなどサラッとした 煮込み → 2~3
- ●シチューなどトロッとした 煮込み⇒ 1~2
- ●温め直しも 弱火でかき混ぜながら。
- ●みそ汁の温めは、なべ底の みそをかき混ぜてから 1~2 の火力で。
- ●突沸現象(☞6ページ) にご注意。



〈ゆでる〉

〈煮る〉

メニュー例	沸騰までの火力	火力調節の目安 (KZ-11BP:火力「6」まで)
スパゲティ		4~5 めんを入れてゆでる(8~10分:めんにより調節)
葉菜	6~7	6~7 茎から入れ、葉がしんなりしたら取り出す
ゆで豚		2 アクを取り、じっくりゆでる(40~50分)
根菜	6~7 (材料は水から入れる)	4~5 やわらかくなるまでゆでる

ゆでる 煮る

メニュー例		火力調節の目安 (KZ-11BP:火力「6」まで)
煮魚	煮汁を煮立てる	魚を入れて煮る 【4~5】(10~15分)
おでん	材料を煮立てる	じっくり煮込む 2 (2~3時間)
ポトフ	豚肉をゆでて アクを取る 6~7	豚肉がやわらかく 野菜を加えて 野菜がやわらかく なるまで煮込む 煮立てる なるまで煮込む 2 (約1時間) ⇒ 6~7 ⇒ 2 (30~40分)



┛ ときどきかき混ぜる

長時間、煮込むときは

約45分で「切り忘れ自動OFF」(© 21ページ) が働いて途中で切れます。 →再度ボタン操作してください。

IH調理のコツ

火力が強いので すぐに高温に なります



予熱は

- ●1~2分で充分
- ●そばを離れない

/油が少ないときや 小さめや軽めのなべを 使うときは \ さらに弱めの火力で




- ●材料の準備・段取りを してから予熱する。
- ●油は充分になじませて。 フッ素樹脂加工されく ていないものは特に 念入りに

※加熱しすぎると油の温度が急激に上がり、発火することがあります。

フライ返しなどで

材料全体を返し ながらいためる



●材料がフライパンの底 にとどまると、焦げ付き・ べちゃつきの原因に。

焦げ付きそうなときは フライパンを 浮かしたり IHヒーターから ずらす

いためる

焼く



●一度に多くの量を いためないように。

┛ ときどきかき混ぜる

メニュー例	予熱火力	火力調節の目安 (KZ-11BP:火力「6」まで)
野菜いため	6	材料をいため、調味料を入れて、からませる 6~7
炒飯	5	野菜·焼豚などの材料をいためる
チンジャオ ロース	5	香味野菜をいため 材料を入れて 調味料を入れて 油に香りを付ける いためる からませる 5 → 6 5
マーボー豆腐	5~6	香味野菜をいためて 豆腐を加えて 水溶きかたくり粉で油に香りを付け、豆腐 煮立てる とろみを付ける以外を入れていためる
肉じゃが	4~5	材料をいため 水を入れて やわらかくなる 合わせる 煮立てる まで煮込む 4~5
カレー	5~6	材料をいため 水を入れて やわらかくなる ルウを入れて 合わせる 煮立てる まで煮込む とろみを付ける 5~6 → 6~7 → 2~3 → 1~2

調理別のポイント

	メニュー例	予熱火力	火力調節の目安 (KZ-11BP:火力「6」まで)
	ステーキ	6	片面につき約1分ずつ焼く(ミディアム程度) 6~7 ※厚い肉は、火力を弱めてふたをする
	ハンバーグ (たねを焼く)	4 5	片面に焼き色を付ける 裏返してふたをし、中まで火を通す 4~5 ⇒ 2~3
:	ぎょうざ	4~5	湯を入れてふたをし、蒸し焼きにする 油を入れて (チリチリ音がしてきたらふたを取り、水分を飛ばす) 皮に焼き色を付ける 4 → 4~5

■焼きおにぎり・おもち・のり・するめなどもフライパンでできます!

(焼きおにぎり)

●しょうゆを塗り **3~4** €2~3回 裏返しながら焼く



のりをあぶる

●4~5 でフライパンに 載せて、数回裏返す。 (色が変わったらOK)



おもち

■4~5 でふたをして 様子を見ながら 焼く。



するめ

●食べやすい大きさに切り **6~7** で焼く。 (カールしてきたらOK)



いためる 焼く

卵料理のコツ

ガスコンロの感覚よりも弱めの火力で焼く

- 3~4 で予熱して焼く。
- ●多めの油を入れて充分になじませる。 (フッ素樹脂加工されていないものは、特に念入りに)




オムレツ

卵焼き

余分な油をふき取って、 適温を確認

●卵液を少し落とすと / 温度が高過ぎると くっつきます



焦げ付きそうなときは 浮かしたり、ずらす



卵を一気に流し込み、 全体を混ぜる

バターを加えて溶かす

●なべ肌にまんべん なく行き渡らせる。


●円を描くように 大きく素早く。

油を切り、



薄焼き卵は余熱を利用

- ●表面が乾いてきたら、トッププレート から離す。
- 2裏返して、卵焼き器の余熱で 焼き上げる。



●フライ返しを使うと たたみやすい。



IH調理のコツ 調理別のポイント

■温度調節の目安(あっせんの天ぷらなべ・油800gの場合)

450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 200 手作りコロッケ 冷凍食品 (コロッケなど)・天ぷら

フライ・串カツ・鶏のからあげ

ドーナツ 大学いも

温度調節を正しく機能させるために

必ずあっせんの 天ぷらなべで (KZ-TT2)



油は800gが基本

500g未満の油量で調理しない。 (発火の原因になります)

- ●なべはトッププレートの 中央に置く。
- ●なべ底が反ったり 変形したら使わない。
- ●なべ底・トッププレートの 汚れは取り除く。
- トッププレートが熱いとき に調理しない。
- ●予熱を始めたら 油を継ぎ足さない。
- ●熱い油を使って予熱しない。
- ●何回か使って、茶褐色になっ たり濁った油は使わない。
- ●沈んでいる揚げカスは こまめに取り除く。

揚げ物調理のコツと注意

- ■一度に揚げる量は、油の表面積の半分程度までに
- ■油の飛び散りやすい材料は、下ごしらえをする
- ●材料に含まれている水分や空気は、加熱されると膨張して破裂するため。

切り目などを入れる

えび 尾の先を切る。


皮をむき、両面に

いか

ししとう 縦に切り込みを。



ゆで卵(うずらなど) 串などを刺す。





ドーナツなどの生地は 必ずベーキングパウダー や砂糖を入れる。



■揚げ過ぎに注意!

切り目を。

次の材料は、揚げ過ぎると破裂するので気を付ける。

- ●けんさきいか、するめいかなど●コロッケ
- ●中が空洞の野菜(ししとう、おくらなど)●ゆで卵(うずらなど)

なべに揚げ残しがないか、常に確認を。

お手入れ

トップ

プレート

■お手入れは、電源スイッチを切り、冷えてから。



調理物・油が焼き付くと 取りにくくなります。

軽い汚れ

絞ったふきんで、ふき取る

(油汚れ)

台所用洗剤(中性)を薄めてふきんにしみ込ませてふき取る

●酸性・アルカリ性の強い洗剤 (漂白剤・住宅用合成洗剤など) は使わない。 (変色します)

取りにくい汚れ

クリームタイプの磨き粉(ジフなど)を付け、 丸めたラップやアルミ箔でこすり取る



排気口カバーの上)

トップ

フレーム

調理物などが落ちたり汚れが付いた ときは、こまめにふき取る

調味料が付いたときは すぐにふき取る

(放置すると、汚れが残ります)

(取りにくい汚れ)

クリームタイプの磨き粉 (ジフなど)を付け、丸めた ラップでこすり取る

●磨き粉・たわし・スポンジの ナイロン面などは使わない。 (表面が傷付きます)



アルミ箔は使わないで! 表面が傷付きます

天面 操作部


台所用洗剤(中性)を 薄めて ふきんにしみ込ませて ふき取る

(放置すると、汚れが残ります)

アドバイス

なべ底の汚れも取り除く

●トッププレートに 焼き付いて汚れの原因に。



18

揚げる

次の表示が出たら…

●次の方法で直してください。

表示 原 因 直し方 参照ページ フィルター(吸・排気口)目詰まり検知 ●排気口をふさいでいる 排気口をふさいでいたり、ほこりが ものを取り除く。 たまって、使用中に本体内部の温度が 保温123456 排気口を手入れする。 高くなった。 (交互に点滅) ●キャビネットの機密性が高く、充分な吸気ができていない場合に表示する ことがあります。 →お買い求め先にご相談ください。 なべなし自動OFF なべを置いていない。 ●なべを置く。 11 ●使用中に、なべを外した。 12 ●なべがヒーターの中央から ●なべをヒーターの中央 13 に置く。 大きくずれている。 保温123456 ●使えないなべを使っている。 ●使えるなべを使う。 (表示部が点滅) 8 小物自動OFF ●小物を取り除く。 ●ナイフ・スプーンなど金属製の小物を 加熱した。 ※処置をしないで放置すると、1分後に表示が消えて通電を停止します。 ●次の方法で直し、切/入ボタンで表示を消してください。 空焼き自動OFF ●空焼き状態が約15分続くと、 自動的に通電を停止します。 ●なべに調理物を入れて 保温123456 ※なべの種類により、停止までの 再度ボタン操作する。 (交互に点滅) 時間が異なります。 ※火力が弱い場合や、なべの種類によって は、この機能が働かないことがあります。 揚げ物そりなべ自動OFF ●底が反ったり、変形して

140 • 160 • 180 • 200 保温123456 (交互に点滅) または

表示に対し 油温が高く感じたり 低く感じる

18 いないあっせんの天ぷら ●なべ底に約2mm以上の反りがあった なべを使う。 り、変形している。 トッププレートやなべ底に、 ■異物や汚れを取り除く。 19 異物や汚れがこびり付いている。 トッププレートが熱いときに ●トッププレートが冷えて 揚げ物をした。 から、揚げ物をする。 ●常温の油を使って 18 熱い油を予熱した。 予熱する。

● 劉物 で煮炊きをすると、表示することがあります。

再度、温度設定し直す。

●予熱中に油を継ぎ足した。

■以上の処置で直らないときや、表示が順次点灯するときは…



●右から

(順次点灯)

保温123456

●故障です

➡電源スイッチとブレーカーを切り、 「表示の流れと位置」をお買い求め先にご連絡ください。 (例: 左から1.2.3、右から6.5.4など)

(順次点灯)

●左から

保温1234567

保温1234567

(順次点灯)

故障かな?

お問い合わせや、修理を依頼される前にご確認を。

こんなときは 原 因 直し方 ■ヒーターが使えない・切れている ●電源スイッチを入れていない。 ■電源スイッチを入れる。 11 IHクッキング 12 ヒーターが使えない ●電源スイッチを入れてから、ボタン操 ●再度電源スイッチを 13 作しないまま約3分たった。 入れ、ボタン操作する。

使用中にヒーター が切れていた

切り忘れ自動OFF

●ボタン操作しないまま約45分過ぎると ▶ ブザーで知らせて诵雷を停止します。

再度電源スイッチを 入れ、ボタン操作する。

2 (098)877-1207

故障かな?

お問い合わせや、修理を依頼される前にご確認を。

こんなときは 原因 直し方

■火力が弱くなる

火力感がなくなる

温度過昇防止

- ●なべ底の温度が上がり過ぎると、自動的に通電をコントロールします。 (いため物・焼き物の予熱時間が長過ぎたときなどに、よく働きます) 温度が下がると、自動的に火力は強くなります。
- ●[IH用]と表示している土なべなど、 IHヒーターが高温になるなべを使った。
- ●土なべは[IH用]と表示 していても使わない。

9

18

12

12

■その他

本体から音がする

●本体内部にある冷却ファンの音です。

電源スイッチを切っても、本体内部の温度が高いあいだは、冷却ファン が作動します。

温度が下がると、自動的に止まります。

加熱中に なべから音がする ●なべの種類によって、「キーン」「ジー」 「ブーン」など共振する音がします。 (取っ手にわずかな振動を感じたり、) なべが動くことがあります

- ●異常ではありません。 なべの位置を少しずら すか、置き直すと止まる ことがあります。
- ●加熱中になべを外すと、「ピン」という短い金属音がすることがあります が異常ではありません。

揚げ物の

- 予熱時間が長過ぎる
- 油温が低い
- ●トッププレートが熱いときに揚げ物 をした。
- ●何回か使って、茶褐色になったり濁っ た油を使った。
- ●なべ底に揚げカスがたまっている。
- ●トッププレートが冷えて から、揚げ物をする。
 - ●できるだけ新しい油を 使う
 - ●揚げカスをこまめに取る。

●沸騰が約3分程度続いてブザーがなるのは、異常ではありません。

自動湯沸かしの ブザーが

自動湯沸かしの

沸騰する前に鳴る

ブザーが

沸騰しても鳴らない

次の場合は、さらに沸騰が続きます。

- ●なべに1mm以上の反りがある。
- ●水量が1L未満。
- お湯を使った。
- 21以上の水を入れた。
- ●底が厚すぎるなべを使った。
- ●途中でなべを動かしたり、 水を継ぎ足した。
- ●ヒーター中央や、なべ底が汚れている。

を使う。

- 1~2Lの水量にする。 ●常温の水を使う。 🖦
- ※止めたい場合は 説で 切る。

反りが1mm以下のなべ

- ■1~2Lの水量にする。
- ●厚さが4mm未満のなべを 使う。
- ●動かしたり、水を継ぎ足 さない。
- ●お手入れする。
- ※沸かし足りない場合は
 - 20% で沸騰するまで沸かす。

保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は まず、お買い求め先へお申し付けください。

- ●転居や贈答品などでお困りの場合は
- ●修理は、「修理ご相談窓口」へ!
- ●その他は、「お客様ご相談センター」へお問合せください。
- ●保証書(別添付)

お買い上げ日・お買い求め先などの記入を確かめ、お買い 求め先から受け取り、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

- ※本製品は業務用にはお使いいただけません。業務用的に使用さ れた場合は、保証期間内でも原則として有料修理となります。
- ●補修用性能部品 6年 : 弊社は、IHクッキングヒーターの機 能を維持するために必要な部品を、製造打ち切り後6年間 保有しております。

修理を依頼されるとき

「次の表示が出たら…|「故障かな?|(です20~22ページ) でご確認のあと、直らないときは電源スイッチとブレーカー を切り、お買い求め先へご連絡ください。

修理に関するご相談

パナソニック | 修理ご相談窓口

ナビダイヤル **20570-087-087**

- 電話をかけられますと、
- まずNTTより通話料金の目安をお知らせします。 ●携帯電話·PHS·IP/光電話等の場合は、直接各地 域の「修理ご相談窓口」におかけください。

ご連絡いただきたい内容

①品名「IHクッキングヒーター | ②品番 ③お買い上げ日 ④故障の状況(できるだけ具体的に) ⑤故障表示が出たときは、その表示内容(21ページ)

- ●保証期間中は:保証書の規定に従って、出張修理をさせて いただきます。
- ●保証期間後は:診断をして、修理できる場合、ご要望により 修理させていただきます。
- (出張診断のみでも料金がかかることがあります)
- ●修理料金は、次の内容で構成されています。
- | 技術料 | 診断・修理・調整・点検などの費用です。
- **部品代** 修理に使用した部品および補助材料代です。
- 出張料 ご依頼により、技術者を派遣する費用です。
- ●ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて (喧嚷表紙)

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。 http://panasonic.jp/support/

使いかた・お買い物などのご相談

パナソニック お客様ご相談センター 365日 _{受付9時~20時}

- 電話 ダイヤル **200** 0120-878-365
- FAX 9/4 500 0120-878-236

沖縄 浦添市城間4丁目23-11

携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

也 域 の「修 理 ご 相 談 窓 □ | •地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます

	北海道	道 地	! 区		近 畿	地	区
札幌	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 ☎(011)894-1251	帯広	帯広市西20条北2丁目23-3 ☎(0155)33-8477	滋賀	栗東市霊仙寺1丁目1-48 ☎(077)582-5021	奈良	大和郡山市筒井町800番地 ☎ (0743)59-2770
旭川	旭川市2条通16丁目1166 雷(0166)22-3011	函館	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内)	京都	京都市伏見区竹田中川原町71-4 2 (075)646-2123	和歌山	和歌山市中島499-1
	東北	地	☎(0138)48-6631 区	大阪	大阪市城東区関目2丁目15-5 ☎ (06)6359-6225	兵庫	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4 ☎(078)796-3140
青森	青森市大字浜田字豊田364	宮城	仙台市宮城野区扇町7-4-18		中国	地	区
秋田	雷 (017)775-0326 秋田市外旭川字小谷地3-1	山形	否(022)387-1117 山形市平清水1丁目1-75	鳥取	鳥取市安長295-1 ☎ (0857)26-9695	浜田	浜田市下府町327-93 ☎ (0855)22-6629
	2 (018)868-7008		2 (023)641-8100	米子	米子市米原4丁目2-33	岡山	岡山市田中138-110
岩手	盛岡市厨川5丁目1-43 ☎(019)645-6130	福島	郡山市亀田1丁目51-15		☎(0859)34-2129 松江市平成町182番地14		☎(086)242-6236 広島市西区南観音1丁目13-5
		」 圏 坩		松江	图(0852)23-1128	広島	雷(082)295-5011
栃木	宇都宮市上戸祭3丁目3-19 ☎ (028)689-2555	東京	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 ☎ (03)5477-9780	出雲	出雲市渡橋町416 ☎ (0853)21-3133	山口	山口市小郡下郷220-1 雷 (083)973-2720
24 CE	前橋市箱田町325-1	.1.#11			四 国	地	区
群馬	別個川相田町ひとひり	山梨	甲府市宝1丁目4-13			ᄱ	
	25 (027)254-2075		25 (055)222-5822	香川	高松市勅使町152-2	高知	
茨城	古(027)254-2075 つくば市筑穂3丁目15-3 古(029)864-8756	神奈川	☎(055)222-5822 横浜市港南区日野5丁目3-16 ☎(045)847-9720		高松市勅使町152-2 ☎(087)868-6388	高知	 高知市仲田町2-16 ☎ (088)834-3142
	で(027)254-2075 つくば市筑穂3丁目15-3 で(029)864-8756 桶川市赤堀2丁目4-2		(055)222-5822 横浜市港南区日野5丁目3-16 (045)847-9720 新潟市東区東明1丁目8-14	香川徳島	高松市勅使町152-2 否(087)868-6388 徳島市沖浜2丁目36 否(088)624-0253	高知愛媛	
茨城	〒(027)254-2075 つくば市筑穂3丁目15-3 〒(029)864-8756 桶川市赤堀2丁目4-2 〒(048)728-8960 千葉市中央区末広5丁目9-5	神奈川	☎(055)222-5822 横浜市港南区日野5丁目3-16 ☎(045)847-9720		高松市勅使町152-2 ☎(087)868-6388 徳島市沖浜2丁目36	高知	高知市仲田町2-16 ☎ (088)834-3142 愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
茨城	☎(027)254-2075 つくば市筑穂3丁目15-3 ☎(029)864-8756 桶川市赤堀2丁目4-2 ☎(048)728-8960 千葉市中央区末広5丁目9-5 ☎(043)208-6034	神奈川	☎(055)222-5822 横浜市港南区日野5丁目3-16 ☎(045)847-9720 新潟市東区東明1丁目8-14 ☎(025)286-0180		高松市勅使町152-2 13 (087)868-6388 徳島市沖浜2丁目36 15 (088)624-0253 1 州 春日市春日公園3丁目48	高知愛媛	高知市仲田町2-16 岱 (088)834-3142 愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1 岱 (089)905-7544 区 熊本市健軍本町12-3
茨城 埼玉 千葉	で (027)254-2075 つくば市筑穂3丁目15-3 で (029)864-8756 桶川市赤堀2丁目4-2 で (048)728-8960 千葉市中央区末広5丁目9-5 で (043)208-6034 中 部	神祭川 新潟 地	(055)222-5822 横浜市港南区日野5丁目3-16 で(045)847-9720 新潟市東区東明1丁目8-14 で(025)286-0180	徳島	高松市勅使町152-2 含 (087)868-6388 徳島市沖浜2丁目36 1 (088)624-0253 九 州	高知愛媛地熊本	高知市仲田町2-16 岱 (088)834-3142 愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1 岱 (089)905-7544
茨城	〒(027)254-2075 つくば市筑穂3丁目15-3 〒(029)864-8756 楠川市赤堀2丁目4-2 〒(048)728-8960 千葉市中央区末広5丁目9-5 〒(043)208-6034 中部	神奈川	(055)222-5822 横浜市港南区日野5丁目3-16 (045)847-9720 新潟市東区東明1丁目8-14 (025)286-0180	徳島福岡佐賀	高松市勅使町152-2 16 (087)868-6388 徳島市沖浜2丁目36 17 (088)624-0253 1 州 春日市春日公園3丁目48 17 (092)593-9036 佐賀市鍋島町大字//戸字上深町3044 17 (0952)26-9151	高知愛媛地熊本	高知市仲田町2-16 五 (088)834-3142 愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1 五 (089)905-7544 区 熊本市健軍本町12-3 五 (096)367-6067 天草市港町18-11 五 (0969)22-3125
茨城 埼玉 千葉	〒(027)254-2075 つくば市筑穂3丁目15-3 〒(029)864-8756 桶川市赤堀2丁目4-2 〒(048)728-8960 千葉市中央区末広5丁目9-5 〒(043)208-6034 中 部 金沢市横川3丁目20 〒(076)280-6608 富山市根塚町1丁目1-4	神祭川 新潟 地	(055)222-5822 横浜市港南区日野5丁目3-16 (1045)847-9720 新潟市東区東明1丁目8-14 (1025)286-0180 区 名古屋市瑞穂区塩入町8-10 (1052)819-0225 岐阜市中鶉4丁目42	徳島福岡	高松市勅使町152-2 3 (087)868-6388 徳島市沖浜2丁目36 3 (088)624-0253 1	高知愛媛地熊本	高知市仲田町2-16 五 (088)834-3142 愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1 五 (089)905-7544 区 熊本市健軍本町12-3 五 (096)367-6067 天草市港町18-11 五 (0969)22-3125
茨城五年二川山	〒(027)254-2075 つくば市筑穂3丁目15-3 〒(029)864-8756 桶川市赤堀2丁目4-2 〒(048)728-8960 千葉市中央区末広5丁目9-5 〒(043)208-6034 中 部 金沢市横川3丁目20 〒(076)280-6608 富山市根塚町1丁目1-4 〒(076)424-2549	一	(055)222-5822 横浜市港南区日野5丁目3-16 (045)847-9720 新潟市東区東明1丁目8-14 (1025)286-0180 区 名古屋市瑞穂区塩入町8-10 (1052)819-0225	徳島福岡佐賀	高松市勅使町152-2 17 (087)868-6388 徳島市沖浜2丁目36 17 (088)624-0253 17 / // // // // // // // // // // // //	高知愛媛地熊本	高知市仲田町2-16 1 (088)834-3142 愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1 1 (089)905-7544 2 熊本市健軍本町12-3 1 (096)367-6067 天草市港町18-11 1 (0969)22-3125 鹿児島市与次郎1丁目5-33 1 (099)250-5657 奄美市名瀬朝仁町11-2
茨 埼 千 石 富 福井	〒(027)254-2075 つくば市筑穂3丁目15-3 〒(029)864-8756 桶川市赤堀2丁目4-2 〒(048)728-8960 千葉市中央区末広5丁目9-5 〒(043)208-6034 中部 金沢市横川3丁目20 〒(076)280-6608 富山市根塚町1丁目1-4 〒(076)424-2549 福井市問屋町2丁目14 〒(0776)21-0622	一	(055)222-5822 横浜市港南区日野5丁目3-16 (045)847-9720 新潟市東区東明1丁目8-14 (025)286-0180 区 名古屋市瑞穂区塩入町8-10 (052)819-0225 岐阜市中第4丁目42 (058)278-6720 高山市花岡町3丁目82 (0577)33-0613	徳島福岡佐島	高松市勅使町152-2 第 (087)868-6388 徳島市沖浜2丁目36 7 (088)624-0253 九 州 春日市春日公園3丁目48 7 (092)593-9036 佐賀市鶴島町大字/戸字上深町3044 7 (0952)26-9151 長崎市東町1919-1 7 (095)830-1658 大分市萩原4丁目8-35 7 (097)556-3815 宮崎市本郷北方字草葉209-2	高愛地本草鵙島	高知市仲田町2-16 (1088)834-3142 愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1 (1089)905-7544
茨城五年二川山	〒(027)254-2075 つくば市筑穂3丁目15-3 〒(029)864-8756 桶川市赤塊2丁目4-2 〒(048)728-8960 千葉市中央区末広5丁目9-5 〒(043)208-6034 ・ 部 金沢市横川3丁目20 〒(076)280-6608 富山市根塚町丁目1-4 〒(076)424-2549 福井市問屋町2丁目14	一	(055)222-5822 横浜市港南区日野5丁目3-16 (25)847-9720 新潟市東区東明1丁目8-14 (25)286-0180 区 名古屋市瑞穂区塩入町8-10 (052)819-0225 岐阜市中鶉4丁目42 (25)819-0225 岐阜市中第4丁目42 (25)819-0225 岐阜市中第4丁目42 (25)819-0325	徳島福岡賀長分	高松市勅使町152-2 17 (087)868-6388 徳島市沖浜2丁目36 17 (088)624-0253 17 / // // // // // // // // // // // //	高愛地本草鵙島	高知市仲田町2-16 1 (088)834-3142 愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1 1 (089)905-7544 2 熊本市健軍本町12-3 1 (096)367-6067 天草市港町18-11 1 (0969)22-3125 鹿児島市与次郎1丁目5-33 1 (099)250-5657 奄美市名瀬朝仁町11-2

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

静岡市葵区千代田7丁目7-5 **25** (054)287-9000